

Инструкция по эксплуатации

Перед наполнением кузова ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации тележки-распределителя

1. Определить параметры установки дозатора расхода в зависимости от используемого материала (см. таблицы)
2. Установить ограничитель дозатора расхода в нужное положение на шкале
3. Для начала распределения материала передвиньте рычаг в упор до ограничителя и катите тележку. Перед прекращением движения потяните рычаг на себя, чтобы закрыть распределительное отверстие.
4. По окончании работы освободите кузов от остатков материала
5. Тщательно вымойте и высушите тележку перед хранением
6. Не требует смазки

3-летняя ограниченная гарантия уполномоченного представителя в России, 5-летняя ограниченная гарантия производителя

Производитель гарантирует отсутствие дефектов изделия и материала; гарантия производителя действует в течение 5 лет, при наличии чека на покупку, аналогичные гарантийные обязательства исполняет уполномоченная организация в России. В случае обнаружения производственного дефекта производитель обязуется починить или заменить изделие бесплатно, если повреждение не стало результатом неправильной сборки, эксплуатации либо нормального износа, определяемого производителем. Производитель или его представители могут потребовать возврата изделия или его запасных частей (с приложенным чеком на покупку) за счет владельца для проведения экспертизы и определения гарантийного случая (не возвращайте изделие без подтверждения от производителя).

Инструкция по сборке и эксплуатации

Тележка-распределитель

EarthWay
EV-N-SPRED

Модель 2030 и 2030P

- Предназначена для распределения твердых противогололедных материалов, сыпучих материалов, удобрений, семян.
- Объем кузова 30л, максимальная загрузка 36/45кг. (2030/2030P).
- Кузов и распределительный механизм изготовлены из износостойкого морозостойчивого пластика.



УСТАНОВКА РАСХОДА МАТЕРИАЛА

Шаг 1. См. таблицу 1 для определения расхода материала

Шаг 2. Найдите в таблице 2 ближайший к требуемому расходу материала показатель шкалы.


Таблица 1 Покрытие, КВ.М.

Масса пакета, кг	Покрытие, КВ.М.			
	500 КВ.М 1000 КВ.М 1500 КВ.М			
	Расход материала, грамм на кв.м			
2,5	5	2,5	1,7	
5,0	10	5	3,5	
7,5	15	7,5	5	
10,0	20	10	7	
15,0	30	15	10	
25,0	50	25	17	

Таблица 2

Расход грамм/кв.м	LBS/1,000 SQ FT	Настройка шкалы тележки
5	1,0	11
10	2,0	13
15	3,0	14
20	4,0	16
25	5,0	17
30	6,0	18
35	7,0	19
40	8,0	20
45	9,0	22
50	10	23

Ширина покрытия для различных гранулированных материалов

РАЗМЕР ЧАСТИЦ		Ширина покрытия, м
	Мелкие	1.5-2.1
	Средние	2.1-2.7
	Крупные	2.7-3.7

СЕМЕНА ТРАВЫ

Кол-во материала, кг/100кв.м	Настройка шкалы тележки
1,0	13
1,5	14
2,0	16
2,5	17

Ширина покрытия для семян различного размера

РАЗМЕР ЗЕРНА	Ширина покрытия, м
Мелкие 	1.5-2.1
Крупные 	2.1-3.1

Установки, приведенные в таблице, носят рекомендательный характер. Различия в физических характеристиках применяемого материала, скорости движения и обрабатываемых поверхностях обуславливают некоторые отклонения от значений, приведенных выше.